

Huawei Mate 10/ Mate 10 Pro Settings

Paramétrage du Huawei Mate 10/ Mate 10 Pro avant usage

华为MATE 10/ Mate 10 Pro 手机功能设置

- EN** 1.Set the monitor never sleep, or the longest display time
Settings→Display→Sleep→Never
- FR** 1.Définissez le temps de sommeil comme étant le plus long ou ne dormez jamais
Paramètres→Affichage→Veille→Jamais
- ZH** 1.设置休眠时间最长，或者永不休眠
设置→显示→休眠→永不

2.Turn off the mistouch prevention

Settings→Smart Assistance→Mistouch Prevention→Off

2.désactiver le mode prévention contacts non voulus

Paramètres→Assistance Intelligente→Prévention contacts non voulus→Désactivé

2.关闭防误触模式

设置→智能辅助→防误触模式→关闭

3.Turn on the floating dock

Settings→Smart Assistance→Floating Dock→On

3.Activer menu flottant

Paramètres→Assistance Intelligente→Menu Flottant→Activé

3.打开悬浮按钮

设置→智能辅助→悬浮按钮→打开

4.Turn on the gloves mode

Settings→Smart Assistance→Gloves Mode→On

4.Activer le mode gants

Paramètres→Assistance Intelligente→Mode Gants→Activé

4.打开手套模式

设置→智能辅助→手套操作→打开

5.Turn off auto brightness, set the maximum brightness

Settings→Display→Automatic→Off

5.Éteindre le réglage automatique de la luminosité, régler la luminosité de l' écran au maximum

Paramètres→Affichage→ Automatique→Désactivé

5.关闭自动亮度调节，将屏幕亮度调至最大

设置→显示→自动调节→关闭

*Put the smart phone into the housing while the screen is active and the screen can't be locked during the process.

*Le téléphone portable doit être placé dans le boîtier étanche sous l'écran brillant et l'écran ne peut pas être verrouillé pendant l'utilisation.

*需要在亮屏状态下将手机放入防水壳内，使用过程中不能锁屏。

Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro Settings

Paramétrage du Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro avant usage

华为Mate 20/ Mate 20 Pro手机功能设置

- EN** 1.Set the monitor never sleep, or the longest display time
Settings→Display→Sleep→Never
- FR** 1.Définissez le temps de sommeil comme étant le plus long ou ne dormez jamais
Paramètres→Affichage→Veille→Jamais
- ZH** 1.设置休眠时间最长，或者永不休眠
设置→显示→休眠→永不
- 2.Turn off the mistouch prevention
Settings→Smart Assistance→Mistouch Prevention→Off
- 2.Désactiver le mode prévention contacts non voulus
Paramètres→Assistance Intelligente→Prévention Contacts non voulus→Désactivé
- 2.关闭防误触模式
设置→智能辅助→防误触模式→关闭
- 3.Turn on the navigation dock
Settings→System→System Navigation→Navigation Dock→On
- 3.Activer dock de navigation
Paramètres→Système→Navigation Système→Dock de navigation→Activé
- 3.打开悬浮导航
设置→系统→系统导航方式→悬浮导航→打开
- 4.Turn on the gloves mode
settings→smart assistance→gloves mode→on
- 4.Activer le mode gants
Paramètres→Assistance Intelligente→Mode Gants→Activé
- 4.打开手套模式
设置→智能辅助→手套操作→打开
- 5.Turn off the automatic, set the maximum brightness
Settings→Display→Automatic→Off
- 5.Éteindre le réglage automatique de la luminosité, régler la luminosité de l' écran au maximum
Paramètres→Affichage→Automatique→Désactivé
- 5.关闭自动亮度调节，将屏幕亮度调至最大
设置→显示→自动调节→关闭

*Put the smart phone into the housing while the screen is active and the screen can't be locked during the process.

*Le téléphone portable doit être placé dans le boîtier étanche sous l'écran brillant et l'écran ne peut pas être verrouillé pendant l'utilisation.

*需要在亮屏状态下将手机放入防水壳内，使用过程中不能锁屏。

Huawei P10+ Settings

Paramétrage du Huawei P10+ avant usage

华为P10+ 手机功能设置

EN

1.Set the monitor never sleep, or the longest display time
Settings→Display→Sleep→Never

FR

1.Définissez le temps de sommeil comme étant le plus long ou ne dormez jamais
Paramètres→Affichage→Veille→Jamais

ZH

1.设置休眠时间最长，或者永不休眠
设置→显示→休眠→永不

2.Turn off the mistouch prevention

Settings→Smart Assistance→Mistouch Prevention→Off

2.Désactiver prévention contacts non voulus

Paramètres→Assistance Intelligente→Prévention contacts non voulus→Désactivé

2.关闭防误触模式

设置→智能辅助→防误触模式→关闭

3.Turn on the navigation dock

Settings→Bavigation Dock→On

3.Activer dock de navigation

Paramètres→Dock de navigation→Activé

3.打开悬浮菜单

设置→悬浮导航→打开

4.Turn on the gloves mode

settings→smart assistance→gloves mode→on

4.Activer le mode gants

Paramètres→Assistance Intelligente→Mode Gants→Activé

4.打开手套模式

设置→智能辅助→手套操作→打开

5.Turn off the automatic, set the maximum brightness

Settings→Display→Automatic→Off

5.Éteindre le réglage automatique de la luminosité, régler la luminosité de l' écran au maximum

Paramètres→Affichage→Automatique→Désactivé

5.关闭自动亮度调节，将屏幕亮度调至最大

设置→显示→自动调节→关闭

*Put the smart phone into the housing while the screen is active and the screen can' t be locked during the process

*Le téléphone portable doit être placé dans le boîtier étanche sous l'écran brillant et l'écran ne peut pas être verrouillé pendant l'utilisation.

*需要在亮屏状态下将手机放入防水壳内，使用过程中不能锁屏。

Huawei P20/ P20 Pro Settings

Paramétrage du Huawei P20/ P20 Pro avant usage

华为P20/ P20 Pro手机功能设置

EN

1.Set the monitor never sleep, or the longest display time

Settings→Display→Sleep→Never

FR

1.Définissez le temps de sommeil comme étant le plus long ou ne dormez jamais

Paramètres→Affichage→Veille→Jamais

ZH

1.设置休眠时间最长，或者永不休眠

设置→显示→休眠→永不

2.Turn off the mistouch prevention

Settings→Smart Assistance→Mistouch Prevention→Off

2.Désactiver prévention contacts non voulus

Paramètres→Assistance Intelligente→Prévention contacts non voulus→Désactivé

2.关闭防误触模式

设置→智能辅助→防误触模式→关闭

3.Turn on the navigation dock

Settings→System→System Navigation→Navigation Dock→On

3.Activer dock de navigation

Paramètres→Système→Navigation Système→Dock de navigation→Activé

3.打开悬浮导航

设置→系统→系统导航方式→打开“悬浮导航”

4.Turn on the gloves mode

Settings→Smart Assistance→Gloves Mode→On

4.Activer le mode gants

Paramètres→Assistance Intelligente→Mode Gants→Activé

4.打开手套模式

设置→智能辅助→手套操作→打开

5.Turn off the automatic, set the maximum brightness

Settings→Display→Automatic→Off

5.Éteindre le réglage automatique de la luminosité, régler la luminosité de l' écran au maximum

Paramètres - Affichage - Automatique - Désactivé

5.关闭自动亮度调节，将屏幕亮度调至最大

设置→显示→自动调节→关闭

*Put the smart phone into the housing while the screen is active and the screen can' t be locked during the process.

*Le téléphone portable doit être placé dans le boîtier étanche sous l'écran brillant et l'écran ne peut pas être verrouillé pendant l'utilisation.

*需要在亮屏状态下将手机放入防水壳内，使用过程中不能锁屏。

Huawei P30/ P30 Pro Settings

Paramétrage du Huawei P30/ P30 Pro avant usage

华为P30/P30 PRO 手机功能设置

EN

1. Turn on pick up to wake and double tap screen to wake
Settings→Smart Assistance→Shortcuts & Gestures→Wake Screen
→Pick Up + Double-tap Screen to Wake

FR

1. Activer l' écran
Paramètres→Assistance Intelligente→Raccourcis & Gestes→Activer l' écran
→Activation de l' appareil en le prenant→Activé
+ Allumage de l' écran en tapotant dessus deux fois→Activé

ZH

1. 打开抬起唤醒功能
设置→智能辅助→快捷启动及手势→亮屏→打开 “拿起手机亮屏” + 打开 “双击亮屏”

2. Turn off the mistouch prevention
settings→smart assistance→mistouch prevention→off

2. Désactiver le mode prévention contacts non voulus
Paramètres→Assistance Intelligente→Prévention contacts non voulus→Désactivé

2. 关闭防误触模式
设置→智能辅助→防误触模式→关闭

3. Turn on the navigation dock
Settings→System→System Navigation→Navigation Dock→On

3. Activer dock de navigation
Paramètres→Système→Navigation Système→Dock de navigation →Activé

3. 打开悬浮导航
设置→系统→系统导航方式→悬浮导航→打开

4. Turn on the gloves mode
Settings→Smart Assistance→Gloves Mode→On

4. activer le mode gants
Paramètres→Assistance Intelligente→Mode Gants→Activé

4. 打开手套模式
设置→智能辅助→手套模式→打开

5. Turn off the automatic, set the maximum brightness
Settings→Display→Automatic→Off

5. Éteindre le réglage automatique de la luminosité, Régler la luminosité de l' écran au maximum

Paramètres→Affichage→Automatique→Désactivé

5. 关闭自动亮度，并将亮度调至最大
设置→显示→自动调节→关闭

*Put the smart phone into the housing while the screen is active.

*Besoin de mettre le téléphone dans l'étui étanche en écran lumineux.

*需要在亮屏状态下将手机放入防水壳内。

Samsung S9/ S9+ Settings

Paramétrage du Samsung S9/ S9+ avant usage

三星S9/ S9+ 手机功能设置

EN

1. Turn off accidental touch protection

Settings→Display→Accidental Touch Protection→Off

FR

1. Désactiver protection contre les appris accidentels

Paramètres→Affichage→Protection contre les appris accidentels→Désactivé

ZH

1. 关闭防误触控功能

设置→显示→防误触模式→关闭

2. Turn on assistant menu

Settings→Accessibility→Interaction and Dexterity→Assistant Menu→On

2. Activer assistant menu

Paramètres→Accessibilité→Interaction et dextérité→Assistant Menu→Activé

2. 打开悬浮菜单

设置→辅助功能→灵敏度和互动→悬浮菜单→打开

3. Turn on touch sensitivity

Settings→Display→Touch Sensitivity→On

3. Activer sensibilité tactile

Paramètres→Affichage→Sensibilité Tactile→Activé

3. 打开触摸屏灵敏度

设置→显示→触摸灵敏度→打开

4. Turn off adaptive brightness, set the maximum brightness

Settings→Display→Adaptive Brightness→Off

4. Éteindre le réglage automatique de la luminosité, régler la luminosité de l' écran au maximum

Paramètres→Affichage→Luminosité adaptative→Désactivé

4. 关闭自动亮度调节，将屏幕亮度调至最大

设置→显示→关闭自动亮度调节

*Awake the phone: double tap the  icon at the bottom of the screen

*Mode écran de réveil: Double-cliquez sur l'icône  en bas de l'écran.

*唤醒屏幕方式：在待机情况下，双击屏幕下方的  图标。

Samsung S10/ S10+/ S10E Settings

Paramétrage du Samsung S10/ S10+/ S10E avant usage

三星S10/ S10+/ S10E手机功能设置

- EN** 1. Turn off accidental touch protection
Settings→Display→Accidental Touch Protection→Off
- FR** 1. Désactiver protection contre les appris accidentels
Paramètres→Affichage→Protection contre les appris accidentels→Désactivé
- ZH** 1. 关闭防误触控功能
设置→显示→意外触摸保护→关闭

2. Turn on assistant menu

Settings→Accessibility→Interaction and dexterity→Assistant Menu→On

2. Activer assistant menu

Paramètres→Accessibilité→Interaction et dextérité→Assistant Menu→Activé

2. 打开悬浮菜单

设置→辅助功能→灵敏度和互动→悬浮菜单→打开

3. Turn on lift to wake and double tap to wake up

Settings→Advanced Features→Motions and Gestures→Lift to Wake→on
+ Double Tap to Wake Up→On

3. Activer lever pour activer et double appui pour allumage

Paramètres→Fonctions→Avancées→Mouvements et Gestes→
Lever pour activer→Activé + Double appui pour allumage→Activé

3. 打开抬起唤醒功能

设置→高级功能→动作与手势→拿起时唤醒→打开→双击来唤醒→打开

4. Turn on touch sensitivity

Settings→Display→Touch Sensitivity→On

4. Activer sensibilité tactile

Paramètres→Affichage→Sensibilité Tactile→Activé

4. 打开触摸屏灵敏度

设置→显示→触摸灵敏度→打开

5. Turn off adaptive brightness, set the maximum brightness

Settings - display - adaptive brightness - off

5. Éteindre le réglage automatique de la luminosité, Régler la luminosité de l' écran au maximum

Paramètres→Affichage→Luminosité Adaptative→Désactivé

5. 关闭自动亮度调节，将屏幕亮度调至最大

设置→显示→关闭自动亮度调节

*Method to wake the screen: double tap the screen while standby

*Mode écran de réveil: en mode veille, double-cliquez sur l'écran

*唤醒屏幕方式：在待机情况下，双击屏幕唤醒